

Mundschutz



Faltmaske FFP2 Comfort weiß, geringer Atemwiderstand - Made in Germany

ArtNr: 50330111
Umkarton: 50 Packungen

0,49 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- "Neolution Air Loop"
- Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 NR D nach EN 149:2001+A1:2009
- Prüfung der Hautverträglichkeit nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizität): Die verwendeten Materialien sind nicht zytotoxisch
- KAT III (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Maskenkörper: Vliesstoff aus Polypropylen
- Kopfband: Textiles Gummiband aus Polyester und Elasthan, frei von Naturlatex
- Nasenbügel: mit Plastik ummantelter Metalldraht
- Produktbeschreibung: Die dreiteilige Atemschutzmaske Neolution®Air Loop besticht durch hochwertige Materialien, die dem Träger maximalen Tragekomfort garantieren. High-Tech-Filtermaterial generiert eine hohe Filterleistung gegen feste und flüssige Aerosole bei extrem niedrigem Atemwiderstand. Durch die drei beweglichen Teile folgt die Maske den Kieferbewegungen beim Sprechen. Dadurch wird ein konstanter Dichtsitz erreicht. An- und Abziehen durch elastische Ohrschlaufen. Die breiten Schlaufen liegen angenehm um das Ohr, ohne einzuschneiden. Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: für Einwegmasken freiwilliger Dolomitstaub- Einspeichertest bestanden!